

## Utilisation du sèche-linge

### Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

### Conseils de séchage

Pour le séchage de 6kg de linge sec, capacité maximale d'un lave-linge, entre 15 et 20 mn de fonctionnement peuvent suffire. Plus le sèche-linge est chargé plus la durée de séchage sera longue.

Il est recommandé en court de séchage d'ouvrir le sèche-linge et de sortir les pièces de linge déjà sèches. Refermer le hublot et appuyer sur le bouton relance. Attention pendant cette opération le temps continu à être décompté.

### Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner la température

Payer à la centrale de commande et démarré l'appareil en appuyant sur le bouton START.

### Fin du séchage

Ouvrir le hublot et récupérer le linge

### Tarifs :

Lave-linge 6,5kg tous programmes.....3,20€

Lave-linge 6,5kg tous programmes.....4,10€

Lessive et assouplissant inclus

Sèche-linge le programme complet.....1,50€

### Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ; 1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique bancaire et la carte étudiant.

Toutes les cartes portant le sigle Monéo son acceptées : carte bancaire, cartes Monéo seules, cartes étudiantes Monéo du CROUS, etc.

## **Résidence LE VERT SAVOIR** **Mode d'emploi laverie**



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr>

code : 40ddc7



COGEDIA  
128 rue Bonnat 31400 TOULOUSE  
PROXIWASH est une marque de COGEDIA

Votre résidence met à votre disposition deux lave-linge et deux sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

### **Prescriptions de sécurité et mise en garde**

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation.**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, les services d'assistance et dépannage sont gratuits, il ne doit vous être réclamé aucun paiement que se soit.  
Services ouvert tous les jours WE et JF de 7h00 à 23h00

**Cogédia**

**07 86 03 98 42**

### **Utilisation du lave-linge**

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

### **Préparation du linge**

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricotés, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :  
6,5 kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)  
3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)  
2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)  
2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

### **Commande du lave-linge**

Choix du programme

Après avoir déposés le linge dans le tambour, fermez le hublot. Le menu d'accès aux programmes s'affiche. *Sélection programme* est en surbrillance, appuyer sur le sélecteur multifonctions.

Tourner le sélecteur multifonctions pour amener la surbrillance sur le programme désiré. Sélectionner le programme en appuyant sur le sélecteur multifonctions. Le menu de base du programme de lavage s'affiche,

l'option prélavage est en surbrillance. Appuyez sur le sélecteur multifonctions pour obtenir l'option prélavage si nécessaire en cas de linge très sale.

### **Produits lessiviels**

Les lave-linge sont équipés d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant. Aucun produit à rajouter.

Lessive liquide EASYPRO concentrée et parfumée.

Composition : tensio-actifs, séquestrants, azurants et enzymes pour lavage en machine.

Dosage 15g. par kg de linge sec.

Biodégradabilité supérieure à 90%

Fabriquée en Europe.

Produit EASYPRO assouplissant et parfumant le linge . Injecté dans le tambour avec la dernière eau de rinçage.

Evite les phénomènes d'électricité statique.

Dosage 5gr./ kg. de linge sec

Biodégradabilité supérieure à 90%

Fabriquée en Europe

Pour utiliser vos produits lessiviels, avant le démarrage de la machine, les déposer dans le tambour au cœur de votre linge.

### **Fin de lavage**

Dès que le programme est terminé, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.